



## Anleitung einstellen der Hauptbrenner

1 Roste und Flammshutze ausnehmen.



2 Den Brenner ausnehmen.



3 Die Luftzufuhrklappe öffnen und die Öffnung vergrößern/verkleinern.



### Hinweise

Symptome	Problem	Lösung
Gelbe, lodernde Flammen.	Zu wenig Luft. Das Gas verbrennt nur teilweise, Rußbildung, weniger Wärme.	Luftzufuhr vergrößern; die Klappe weiter öffnen.
Blaue Flammen, am Anfang des Brenners keine Flammen, Geräusche.	Zu viel Luft. Das Gas verbrennt zwar vollständig, aber nicht an allen Stellen, dadurch weniger Wärme.	Luftzufuhr verringern; die Klappe ein wenig schließen.

### Bemerkungen

Abhängig von Alter und etwaigem oberflächlichen Rost kann es sein, dass die Brenner nach ungefähr einem Jahr neu justiert werden müssen. Dann sind die Brenner möglicherweise auch von innen und außen zu reinigen. Ggf. sind auch die Gaslöcher mit einem kleinen Bohrer nach zu bohren.